

Střední Čechy



PLAVEBNÍ PRŮVODCE PO LABI A VLTAVĚ



PUSTIT K VODĚ



OBSAH

Výtah z legislativy	2
Obecné informace	2
Doklady osob – může lod' řídit každý?	2
Doklady a evidence plavidla	2
Povinná výbava malých plavidel	3
Pokyny pro plavbu	4
Výtah pravidel plavebního provozu	4
V případě nehody	4
Při poruše motoru	4
Pozor na lodní vrtuli	4
Vyhýbání s jinými plavidly	5
Bóje	6
Značení mostů	6
Plavební znaky	7
Zvuková signalizace	8
Navigační světla	8
Přistávání a vázání lodě	9
Jak odplouvat s lodí od mola	9
Jak uvázat lod' na vývazišti	10
Jaké používat uzly	11
Plavební komory – pravidla pro komorování	12
Vodní sporty a bezpečnost	14
Režim plavby	14
Nedělej vlny a dodržuj pravidla	14
Plavba vodních skútrů	15
Vodní lyžování, plavba s jetsurfem a další vodní sporty	15
Desatero pro paddleboardy	15
Zásady bezpečného koupání a potápění	16
V blízkosti těchto plavebních znaků je koupání zakázáno	16
Jak se chovat, když někdo spadne přes palubu nebo spatříte tonoucího	16
Jak zachránit život	17
Mapy a turistické cíle	18
Středočeské vodní cesty	18
Vysvětlivky a piktogramy k mapám	19
Labe, úsek Ústí nad Labem – Mělník	20
Labe, úsek Mělník–Nymburk	22
Labe, úsek Nymburk–Pardubice	24
Vltava, úsek Mělník–Praha	26
Vltava, úsek Praha – slapská přehrada – Kamýk nad Vltavou	28
Vltava, úsek Kamýk nad Vltavou – orlická přehrada – Týn nad Vltavou	30
Vltava, úsek Týn nad Vltavou – České Budějovice	32
Přístavní karta	34
Plány na rozšíření sítě veřejných přístavišť Ředitelství vodních cest	35
Důležitá telefonní čísla a užitečné odkazy	37

VÝTAH Z LEGISLATIVY

Obecné informace

Hlavní právní úpravou a nejdůležitějším zdrojem informací pro plavbu je **zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě**, ve znění pozdějších předpisů. Členění vodních cest v České republice je upraveno vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Plavební provoz na vodních cestách České republiky je upraven **vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu** – pravidla plavebního provozu. Plavidla musí splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Vůdci plavidel (kapitáni) musí splňovat požadavky **vyhlášky Ministerstva dopravy č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě**.

V České republice obecně podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, platí, že **k užívání vod pro plavbu není třeba žádného povolení**. Nesmí být při tom ohroženy zájmy rekreace, jakost vody a ekosystémů, bezpečnost osob a vodních děl. Pro plavbu plavidel se spalovacím motorem platí přísnější měřítko dané **vyhláškou č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory**, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Doklady osob – může lod' řídit každý?

Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se **vůdce plavidla**. Vůdce plavidla s vlastním strojním pohonem ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek. Plavební provoz na vodních cestách České republiky je upraven vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu – pravidla plavebního provozu.

Plavba bez průkazu způsobilosti

Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li celková plocha jeho plachet 12 m^2 a jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

Osoba, která **dosažla věku 15 let**, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách **malé plavidlo s vlastním strojním pohonem** o výkonu **do 4 kW včetně**, nepřesahuje-li jeho celková **hmotnost 1000 kg včetně** povoleného zatížení.

Osoba, která **dosažla věku 18 let**, může bez průkazu způsobilosti vést **malé plavidlo s vlastním strojním pohonem**, schopné plout pouze **ve výtlacném režimu** a dosahovat **maximální rychlosti 15 km/hod** na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.

Oblasti, pro které se vydává průkaz způsobilosti

Oblast I – vnitrozemské vodní cesty

Oblast C – příbřežní plavba na moři do 1 námořní míle (1852 m) od pevniny nebo pobřežních ostrovů a do 4° Beaufortovy stupnice (určující sílu větru).

Průkaz vůdce malého plavidla opravňuje vést malé plavidlo výhradně v České republice. V zahraničí je uznáván pro určité oblasti k vedení rekreačního plavidla (tj. malého plavidla, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava) v rámci vnitrozemských vodních cest a pobřežních mořských vod (do 1 námořní míle od pevniny a do 4° Beaufortovy stupnice).

Průkaz vůdce rekreačního plavidla a průkaz vůdce malého plavidla – je určen pro plavbu v České republice a v zahraničí.

Kategorizace malých plavidel a podmínky k získání oprávnění

Kategorie M20

- malá plavidla do délky 20 m s omezením výkonu pohonného zařízení (motoru) plavidla do 20 kW;
- věk nejméně 16 let – získání oprávnění po vykonání teoretické zkoušky.

Kategorie S20

- plachetnice do délky 20 m, s omezením celkové plochy plachet do 20 m^2 ;
- věk nejméně 16 let – získání oprávnění po vykonání teoretické zkoušky.

Kategorie S

- plachetnice do délky 20 m, bez omezení plochy plachet;
- získání oprávnění po vykonání teoretické zkoušky a absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

Kategorie M

- malá plavidla do délky 20 m;
- bez omezení výkonu pohonného zařízení;
- získání oprávnění po vykonání teoretické zkoušky a absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

Kategorie M24

- zvláštní kategorie pro plavidla do délky 24 m;
- pouze držitel průkazu vůdce malého plavidla, a to více než 4 roky;
- úspěšně absolvovat ověření praktických dovedností (praktickou zkoušku);
- zaručené uznání průkazu pouze v České republice, věk nejméně 20 let.

Více informací na www.plavebniurad.cz

Doklady a evidence plavidla

Evidenci podléhají plavidla **nad 4 kW výkonu** strojního pohunu, váha včetně zásob a osob na plavidle **nad 1000 kg** a plachetnice **s plochou plachet nad 12 m²**. Plavidla, které podléhají evidenci, musí být při provozu opatřena **poznávacími znaky** a musí mít na palubě **lodní osvědčení** (technický průkaz plavidla). Evidenční označení (poznávací znaky) stanoví Státní plavební správa s ohledem na potřeby centrální evidence plavidel. Evidenční označení (poznávací znaky) musí být vyznačeny na vnějších stranách obou boků plavidla poblíž přídě čitelnými nezemazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm.

Provozovatel nebo osoba pověřená vedením plavidla (kapitán) je povinna listiny (lodní osvědčení a další) předložit na vyzvání Státní plavební správy, Policie České republiky nebo celního úřadu.

Povinná výbava malých plavidel

Plavidlo	Výtlak do 500 kg	Výtlak nad 500 kg do 6 m délky	Výtlak nad 500 kg s délkou 6 m až 20 m
Záchranné vesty	Podle počtu osob na plavidlo	Podle počtu osob na plavidlo	Podle počtu osob na plavidlo
Záchranný kruh	–	–	1, od 12 m délky 2
Lékárnička	–	1	1
Nádoba na vylévání vody	1	1	1
Vyvazovací lana	1 délky min. 5 m	1 délky min. 5 m	2 délky min. 15 m a 10 m
Bidlo (háček)	–	1	1
Vědro s lankem	–	1	2 u plavidel delších než 12 m, nebo požární čerpadlo
Odrazníky (fendry)	–	–	Dostatečný počet
Svítilna – ruční	–	1	1 a vyhledávací svítilna
Hasicí přístroj a hasicí rouška	–	1	1
Kotva	–	–	1 u lodi s výtlakem od 1000 kg
Zařízení pro podávání zvukové signalizace	–	1 u plavidel s šírkou nad 1,2 m	1
Ruční čerpadlo	–	–	1 u plavidel o délce nad 12 m
Místo pro záchranný vor	–	–	1 či více s kapacitou voru pro max. obsaditelnost plavidla

Plavidlo s vlastním strojným pohonem musí mít příslušenství ke strojnemu zařízení a náradí pro jeho drobné opravy. Plachetnice nad 6 m délky musí být vybaveny náradím pro opravu takeláže a plachet. Pokud jsou vybaveny vlastním strojným pohonem, musí mít součástí vybavení černý kužel, kterým se symbolizuje plavba pomocí motoru. Pro případ výpadku motoru se doporučuje mít na palubě alespoň 1 pádlo.

Přehled je pouze orientační, přesné znění vychází z vyhlášek č. 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb.

Povinnost nést českou vlajku

Kromě malých plavidel mají ostatní plavidla zapsaná v plavebním rejstříku v České republice povinnost nést při plavbě na vodní cestě českou státní vlajku. Ta se umísťuje na zádi plavidla, kde nesmí být umístěna jiná vlajka nebo znak. Při použití jiných vlajek na plavidle je nutné, aby nebyly větších rozměrů než česká státní vlajka, která musí být s nimi vztyčena.



Přívoz Oseček

POKYNY PRO PLAVBU

Výtah pravidel plavebního provozu

Vůdce malého plavidla musí:

- zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby **nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti** plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku, a postupovat tak, aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, **znečištění vodní cesty** nebo jiné poškození životního prostředí;
- dodržet **zákaz požití alkoholu** nebo jiných omamných či psychotropních látek, vede-li plavidlo s vlastním strojním pohonem. Vztahuje se i na jiné osoby, které se podílejí na obsluze plavidla (vázání);
- zajistit, aby **obsazení plavidla** cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu. Musí zkontolovat, zda na lodi **není více osob**, než je zapsáno v technickém osvědčení plavidla;
- dodržet **zákaz vysouvat za okraje plavidla předměty**, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla a stavby na vodní cestě, a **cokoli vhazovat a vylévat** do vodních toků, zejména ropné produkty, pokud dojde k znečištění vodního toku, ihned musí informovat správce toku a Státní plavební správu;
- mít **zvednuté kotvy** tak, aby nepresahovaly úroveň dna plavidla – musí být uklizené nebo úplně vytažené;
- **dodržovat plavební značení** umístěné na hladině, březích, na stavbách na vodní cestě, světelné a zvukové signály, vytvořit orgánům státního dozoru takové podmínky, které jim umožní **kontrolu dodržování předpisů** a pravidel plavebního provozu;
- se **vyvarovat poškození** plavebního značení a jiných plavebních zařízení na vodní cestě, **nesmí** je používat **k vyvazování plavidla**, stejně tak jako stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.;
- užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem **optickou a zvukovou signalizaci** a další zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby, v noci používat **navigační světla**, stejně tak v podmírkách snížené viditelnosti (mlha, kouřmo, hustý děšť apod.);
- ve vztahu k **ostatním účastníkům provozu** dodržet následující pravidla:
 - a. pokud **mijí koupajícího se**, obepluje ho ve vzdálenosti **alespoň 10 m** a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem;
 - b. **nesmí křížit směr plavby plavidel**, která nejsou malými (osobní a nákladní lodě), ve vzdálenosti menší než 200 m;
 - c. jiným, než malým plavidlům, musí vytvořit dostatek místa, aby **nemusela měnit svůj směr ani rychlosť** plavby, a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala;
 - d. malé plavidlo s vlastním pohonem musí **uvolnit dráhu** malým **plavidlům plujícím za pomocí plachet**;
 - e. **pluje se vpravo**, a proto se plavidla vzájemně vyhýbají levými boky;
- **při komorování** dodržet následující pravidla:
 - a. malé plavidlo se proplavuje plavební komorou **v menší skupině**, nebo **samosatně**, není-li předpoklad, že do

jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně;

- b. proplavuje-li se malé plavidlo plavební komorou společně s plavidly, která nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech. **Velké lodě mají přednost**;
- c. po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle **a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan**, aby plavidla nenarazela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení;
- d. v obvodu plavební komory je povinen řídit se **pokyny obsluhy plavební komory**.

V případě nehody

Hrozí-li osobám na palubě v případě nehody **nebezpečí**, je vůdce plavidla povinen použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich **záchrannu**. Je-li v blízkosti jiného plavidla postiženého **plavební nehodou**, musí neodkladně poskytnout **pomoc**, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného a neohrozí tím bezpečnost vlastního plavidla. Nehodu, na které měl účast, je vůdce plavidla povinen bez prodlení **hlásit Státní plavební správě**, telefonicky na středisko Říčních informačních služeb.

Říční informační služby

Tel.: +420 840 111 254, +420 606 690 012
ris@lavdis.cz

Při poruše motoru


V případě poruchy motoru musí vůdce malého plavidla **uvolnit plavební dráhu** (plavidlo nesmí překážet) a setrvačností nebo pádlováním (pádlo je povinnou výbavou lodě) **přistane u břehu**. V případě, kdy toto není možné, **spustí kotvu**. Kotvení lano musí být povoleno na několikanásobek hloubky vody – čím delší bude, tím lépe bude kotva držet. **Zavolá o pomoc a odtažení** do mariny.

Pozor na lodní vrtuli


Aby se dala lodě bezpečně ovládat, musí být lodní vrtule v bezvadném stavu. Největší **riziko poškození** hrozí, pokud se pluje **blízko břehu** nebo **na mělčině** a škrte se vrtulí o dno.

Pokud vůdce plavidla vidí větev nebo jiný **předmět na hladině**, dá ovládací páku na neutrál, čímž výrazně sníží riziko poškození vrtule. Vrtule může nasbírat plevel, igelitové tašky, zbytky vázacích lan atp. Pokud se toto stane, **lod' zpomalí a začne vibrovat** (dokonce se může zastavit motor). Vůdce plavidla se může pokusit **uvolnit vrtuli** zařazením zpětného chodu a toto několikrát zopakovat. Pokud toto nefunguje, musí se vrtule **vyčistit ručně** – vyklopením motoru, potopením se k vrtuli.


Vyhýbání s jinými plavidly




V plavebních kanálech či úžinách plujeme při pravé straně – jako na silnici, nikoliv však těsně u břehů. Toto pravidlo platí i pro plachetnice.




Míjíme se levými boky.




Lod' plující zprava má přednost – pravidlo pravé ruky.



Plachetnice plující za pomocí placht či veslice mají při křížení vždy přednost.



Vždy dávejte přednost velkým lodím, nekřížujte před nimi ani neprojízdějte těsně za nimi.




Potkávání pravými boky – modrá vlajka
Pokud velká loď na svém pravoboku vyvěší světle modrou vlajku či tabuli a rozsvítí bílé blikavé světlo, určuje tím, že se budete míjet opačně, tj. pravoboky.




Míjení parníku na slapské přehrádě

Většina plavebních situací je použita z Plavebního manuálu
Skippers Club by Dutch Masters (www.holandskonalodi.cz) se souhlasem autora.


Bóje



Červené bóje
pravá strana plavební dráhy



Červené bóje
pravá strana plavební dráhy




Žluté bóje
zakázaná vodní plocha pro
plavbu – prostor pro koupání,
vodní lyžování atp.



Zelené bóje
levá strana plavební dráhy



Zelené bóje
levá strana plavební dráhy




Plavební dráha

Na řekách a jezerech je plavební dráha vyznačena barevnými signálními znaky – bóje, plovatky nebo znaky na břehu.


Pravidla:

- lod' plující **po proudu** musí mít **zelené** signální znaky na své levé straně a **červené** na své pravé straně;
- lod' plující **proti proudu** musí mít **červené** znaky na své levé straně a **zelené** na své pravé straně;
- za signální znaky na vodě nikdy neplujte – držte se v dráze, kterou vám určují signální znaky;
- určení směru po proudu (od pramene řeky k moři) platí i na přehradních nádržích.


Značení mostů




Proplutí zakázáno



Zákaz plavby mimo vyznačený
prostor (proploujejte mezi
témito znaky)



Doporučené proplovuvání jenom
v jednom směru (proplovuvání
v protisměru zakázáno)



Doporučené proplovuvání
v obou směrech



Podplouvání mostu v Nymburce

Plavební znaky

	Zákaz proplutí		Zákaz plavby s vlastním strojním pohonem
	Zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného pro potápěče		Zákaz plavby malých plavidel
	Zákaz předjíždění		Přikázaný směr plavby
	Zákaz potkávání a předjíždění		Příkaz zůstat stát
	Zákaz stání		Maximální rychlosť (km/h)
	Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů		Příkaz dát zvukový signál
	Zákaz vyvazování u břehu		Zvláštní pozornost
	Zákaz vytváření vlnobití nebo sání		Omezení v plavbě
	Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostním nebo jezovém poli)		Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlosť plavby
	Povolené proplutí		Hloubka omezena (analogicky šířka, podjezdová výška)
	Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje		Konec zákazu nebo příkazu platného v jednom směru nebo konec omezení
	Povolené stání		Přednost v plavbě
	Povolené stání, vlečení kotev, lan a řetězů		Jez
	Povolené vyvazování u břehu		Převozní lodě, které neplují volně
	Doporučení plout ve vyznačeném prostoru		Místo odběru pitné vody
	Plavba s vlastním pohonem povolena		Vodní lyžování povoleno
	Plavba malých plavidel povolena		Doporučené proplouvání v obou směrech
	Doporučený směr plavby		Doporučené proplouvání v jednom směru (v protisměru zakázáno). 2 znaky pod sebou či vedle sebe.
	Plavba vodních skútrů povolena		

Zvuková signalizace

— Krátký zvuk asi 1 s

— Dlouhý zvuk asi 4 s

Pozor

Pluji doprava

Pluji doleva

Stroj má zpětný chod

Nejsem schopen manévrovat

Předjízdění není možné

— — — — — — — — Hrozí nebezpečí kolize

— — — — — — — — Řada velmi krátkých zvuků (nejméně 6), délka zvuku asi $\frac{1}{2}$ s.

— — — — — — — — Signál nouze

— — — — — — — — Řada dlouhých zvuků

— — Budu se otáčet doprava

— — — Budu se otáčet doleva

Navigační světla



Plachetnice plující na plachty



Plachetnice plující na plachty



Plavidlo s vlastním strojním pohonem – motorová lod'



Plavidlo s vlastním strojním pohonem – motorová lod'



Plavidlo s vlastním strojním pohonem – motorová lod'




Motorová lod' do 7 m délky




Malá lod' bez pohunu – veslice, šlapadlo



Plachetnice do 7 m délky + druhé bílé světlo při přiblížení k jiným plavidlům



Plachetnice plující na plachty a zároveň používající svůj motor




Zakotvená lod'


○ Světlo viditelné ze všech stran

□ Světlo viditelné jen směrem, kam směruje obdélník


Přistávání a vázání lodě




Zpomalte lodě na minimální rychlosť (zastavte), kormidlo otočte maximálně vpravo, dejte krátce více plynu – začne se otáčet. Přiblížte příd' lodě co nejvíce místu přistání.



Kormidlo otočte maximálně vlevo, dejte krátce více plynu – chod vpřed, eventuálně krátce stiskněte přední dokormidlovací zařízení směrem vlevo, lodě se začne srovnávat se břehem.




S kormidlem maximálně otočeným vlevo dokončete manévr. Dle potřeby rychlosť korigujte zpětným chodem, lodi zůstane mírná rotační rychlosť, až do úplného přiražení ke břehu. Člen posádky může pomoci s přitažením lodi za lano na přídì.




Lodě bezpečně uvažte. **Vůdce plavidla může uvázat plavidlo vždy jen na místech k tomu určených, nesmí vyvazovat plavidlo za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky apod.**

Jak odplouvat s lodí od mola




Zkontrolujte, zda při odplutí neomezíte jinou proplouvající lodě. Pomocí člena posádky uvolněte úvazná lana a příd' lodě odražte od mola, eventuálně krátce stiskněte přední dokormidlovací zařízení směrem vlevo.




Kontrolujte zád' lodě, aby nedošlo k nárazu do mola, břehu či jiné lodě. Po správném nasměrování můžete zařadit dopřednou rychlosť a odplout.


Jak se s lodí otáčet v plavebních kanálech a úžinách



Zpomalte lodě na minimální rychlosť (zastavte), kormidlo otočte maximálně vlevo, dejte více plynu – chod vpřed a dejte neutrál.




Pokud je kanál příliš úzký, zpomalte lodě na minimální rychlosť (zastavte), dejte krátce více plynu – chod vzad a dejte neutrál.




Dejte krátce více plynu – chod vpřed, eventuálně krátce stiskněte přední dokormidlovací zařízení směrem vlevo a po dokončení obratu narovnejte kormidlo.


Jak uvázat lod' na vývazišti






Lana na palubě mějte vždy v pořádku, bez uzlů a smyček. Nikdy nesmíte lano při plavbě táhnout podél lodi – může se namotat do lodní vrtule.



Při vázání používejte mezery a průchody v zábradlích.



Pokud lano přechází přes nebo kolem zábradlí, může dojít k jeho poškození.



Každá lod' musí být uvázána alespoň na dvě lana – lana musí být opačnými směry, pokud budou stejně, lod' se bude na délce lan volně pohybovat. Nejlepší je mít lod' uvázanou alespoň na třech lanech.





Malá plavidla na vývazišti v Týnci nad Labem

Jaké používat uzly



Dračí smyčka

Používá se, když je na laně potřeba udělat oko. Tento uzel vždy drží a i po utažení se dá lehce rozvázat.





Lodní smyčka

Používá se k uvázání na pachole a vázání odrazníků (fendrů) na zábradlí lodě.




Vázání na vazák

Nejdůležitější při vázání lodě. Vždy jsou to osmičky – na vazák, mezi pacholaty nebo na palce pacholete.




Vázání na oko



Umístění oka

Umístění oka – pokud vede na pachole více lan, potřeba provléknout, aby se lana dala uvolnit.



Plavební komory – pravidla pro komorování

Obecné zásady

Před plavební komorou komunikujte **telefonicky s obsluhou** plavební komory. Dostanete aktuální informaci ohledně situace na plavební komoře. Velké lodě komunikují pomocí lodní radiostanice.

Při připlování k místům určeným pro čekání plavidel v obvodu plavební komory musí plavidla **snížit rychlosť plavby**. Jestliže nemohou vplout ihned do plavební komory, je-li na břehu osazen signální znak B5, musí zůstat stát před tímto znakem a zaújmout místa jen v jedné šířce za sebou co nejbližše břehu, aby neuzavírala plavební dráhu. Při připlouvání do obvodu plavební komory a v místech určených pro **čekání plavidel je předjíždění zakázáno**.

Plavba plavebními komorami probíhá **v pořadí**, v jakém **plavidla připlula**. Malá plavidla nemohou požadovat, aby byla proplavena zvlášť. Do plavební komory mohou **vplouvat až po pokynu obsluhy plavební komory**. Při vplouvání do plavební komory mají **velká plavidla přednost před malými**. **Přednost** v plavbě plavebními komorami mají **plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby, požární ochrany, policie nebo celní správy**, které se přemisťují za účelem neodkladné služební povinnosti.

V obvodu plavební komory musí být **kotvy úplně zdviženy**. Při vplouvání a vyplouvání do a z plavební komory musí plavidla **snížit rychlosť**, aby nemohlo dojít k poškození vrat nebo dalších plavidel. Vplouvání a vyplouvání se ve dne i v noci řídí **světelnou signalizací**, umístěnou na jedné nebo na obou stranách plavební komory. Neplní-li signalizace svůj účel, je vplouvání a vyplouvání bez výslovného pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.

V plavební komoře

Jsou-li na zdech vyznačeny **hranice pro stání plavidel**, musí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic. Plavidla povinně používají **odražníky** (fendry). Malá plavidla musí udržovat **bezpečný odstup** od ostatních plavidel. Výstup a nástup osob na plavidlo v plavební komoře je možný jen s výslovným souhlasem obsluhy plavební komory.

Po dobu napouštění a vypouštění plavební komory až do doby vyplutí musí být **lodě uvázány**. Úvazy plavidla musí mít posádku pod kontrolou, musí je **průběžně povolovat nebo zkracovat**, aby nemohlo dojít k pověšení lodě na úvaz, nebo aby nedošlo k nárazu do vrat nebo do jiných plavidel. V případě pověšení plavidla je nutné okamžitě uříznout vázací lano. Ze stejného důvodu je **zakázáno vázat plavidla k manipulačním žebříkům**.

Znaky u plavebních komor



B5 – zůstaň stát



Hranice plavební komory



Povodí Labe, státní podnik,
zajišťuje provoz zdymadel na labské vodní cestě

Telefonné čísla na plavební komory na Labi:


Pardubice - 721 379 665	Čelákovice - 721 963 727
Srnec - 721 963 731	Brandýs n. L. - 721 379 617
Týnec n. L. - 721 379 664	Kostelec n. L. - 721 379 723
Veletov - 721 960 127	Lobkovice - 721 410 975
Kolín - 721 379 679	Obříství - 721 777 506
Klavary - 721 960 104	Dolní Beřkovice - 771 128 683
Velký Osek - 723 380 225	Štětí-Račice - 416 812 463
Poděbrady - 602 129 959	Roudnice n. L. - 416 837 429
Nymburk - 721 379 620	(nebo 771 128 689)
Kostomlátky - 721 960 129	České Kopisty - 416 782 237
Hradištko - 721 410 886	Lovosice - 416 532 333
Lysá n. L. - 721 379 662	Ústí n. L. - 475 530 874

InfoGalerie Povodí Labe na www.pla.cz - informace o vodních dílech, vodních tocích, činnosti podniku Povodí Labe, současné i historické materiály




Plavební komora Dolní Beřkovice


Světelná signalizace




Dvě červené nad sebou
plavební komora je mimo provoz (po pracovní době)



Červená
zákaz vplutí nebo vyplutí




Červená a zelená
proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě




Zelená
vplutí nebo vyplutí povoleno


V plavební komoře dodržujte tato základní pravidla



V plavební komoře se vždy řadte tak, aby se do ní vešlo co nejvíce lodí, dodržujte však přednostně pokyny obsluhy zdymadla. S lodí zastavte vždy tak, aby bylo možné otevřít vrata plavební komory.



I při vyplouvání z komory čekejte na zelené světlo na semaforu, nejezděte do pootevřených vrat.



V plavebních komořích se lodi vyzavují na pacholata, průvlaky a kruhy. Delší lodi (pokud je to možné) vyzavujte lanem na přídi i na zádi. V průběhu napouštění nebo vypouštění komory je nutné lano povolovat či dotahovat.



K vázání je zakázáno používat manipulační žebříky.



Lodi neuvazujte na pevně, při vypouštění hrozí její pověšení, pak je nutné lano přeříznout.


Přes všechny plavební komory

na Vltavské vodní cestě
vás zdarma přeplaví
státní podnik Povodí Vltavy.

Přejeme vám šťastnou plavbu!



plavební komora Mířejovice



plavební komora Štěchovice



plavební komora Smíchov



plavební komora Štvanice



plavební komora Podbaba



POVODÍ VLTAVY

www.pvl.cz
www.facebook.com/povodivltavy

VODNÍ SPORTY A BEZPEČNOST

Režim plavby

Rekreační plavidlo může v zásadě plout **ve třech režimech** plavby, a to ve výtlačném režimu, v přechodovém a ve skluzu.

Výtlačný režim plavby

Vyznačuje se tím, že délka vodorysky se zásadně nemění oproti stavu, kdy je **plavidlo v klidu**, stojí. U zádě plavidla se nevytváří prohlubeň, do které se noří zád' plavidla, a tak nedochází k podélnému náklonu plavidla. U přídě se vytváří přídová vlna a **nedochází k rozstřiku vody** do stran.

Rychlosť, kterou je plavidlo schopno plout ve výtlačném režimu plavby, je závislá na délce plavidla, tvaru dna, hmotnosti plavidla a výkonu motoru. **Lod'je zanořená celým svým trupem.**

Přechodový režim plavby

Tento režim plavby, je charakteristický tím, že u zádě plavidla se vytváří výrazná prohlubeň, do které se zanořuje zád' plavidla, plavidlo tak pluje v podélném náklonu, se zdviženou přídí. U přídě se nevytváří přídová vlna, plavidlo hrne vodu dnem, čímž se **vytváří výrazná příčná vlna**, u které začíná docházet k mírnému rozstřiku vody do stran. Plavidlo plující v přechodovém režimu již nepluje ve výtluaku. **V tomto režimu vytváří plavidlo největší vlny a může tak způsobovat nebezpečné vlnobití.**

Plavba ve skluzu

Díky své konstrukci (plochému dnu ve tvaru „V“) a rychlosti pluje plavidlo ve skluzu. Oproti předešlému režimu se podélný náklon plavidla snížil, zmenšila se i prohlubeň u zádě plavidla a dochází k **výraznému rozstřiku vody** od přídě plavidla do stran. Hydrodynamický vztak vytlačil trup plavidla nad vodu a to tak **klouže po hladině**. Tento sportovní styl plavby je povolen pouze na těch **úsecích vodních cest**, kde to není výslově zakázáno.

Nejvyšší povolené rychlosti plavby

Pravidla plavebního provozu stanovují nejvyšší povolenou rychlosť **10 km/h**, a to **do vzdálenosti 25 m od břehu** na vodních cestách, plavebních kanálech (naložená plavidla pouze 5 km/h) a **50 m od břehu nebo vyznačených prostorů pro koupání na vodních nádržích a ostatních rozlehlých vodních cestách**. Toto platí, není-li signálními znaky nebo právním předpisem upravujícím užívání povrchových vod k plavbě stanoveno jinak.

Toto omezení se nevztahuje na vymezené vodní plochy podle zákona. Není-li malé plavidlo s vlastním strojným pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, smí plout pouze rychlosť odpovídající výtlačnému režimu plavby.

Nedělej vlny a dodržuj pravidla

I vy se budete zlobit, pokud v bezprostřední blízkosti vašeho plavidla uvázaného u břehu propluje jiné plavidlo, které způsobí velké vlny a ty vaši lodí zacloumají a narazí ji na břeh. Proto vždy, když **mijíte vyvázaná plavidla**, plujte od nich **co nejdál**, aby vlny, které k nim dojdou, již byly dlouhé a oblé. Vlny nesmíte způsobovat v obvyklých místech stání plavidel, např. u přístavních můstků osobní lodní dopravy.

Pokud plujete, velikost vámi způsobené vlny dobře zhodnotíte, když vlna dojde ke břehu. Důležité tedy je, dívat se při plavbě také dozadu a mít přehled o tom, co se děje na řece za vámi. Ale i ti, kteří si vyváží plavidlo u břehu, by jej měli vyvázat tak, aby je vlny nemohly poškodit. Pohybujeme se na vodě, ke které vlny patří a nelze je zcela vyloučit.

Dodržování pravidel plavebního provozu kontroluje **Státní plavební správa**, též ve spolupráci s poříčním oddělením **Police ČR**. Jako prevenci stanovuje Státní plavební správa každým rokem (prostřednictvím dopravních opatření, rozhodnutí a opatření obecné povahy):

- úseky vodní cesty, kde musí být dodržována plavba pouze ve výtluaku;
- vyhrazené prostory pro bezpečné koupání;
- vymezené vodní plochy pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění uměle vytvořených překážek a k rychlé jízdě;
- vymezené vodní plochy pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností, např. provozování vodního lyžování, vodních skútrů, jetsurfů, flyboardingu apod.

Platný seznam **vyhrazených prostor pro koupání** a **vymezených vodních ploch pro vodní sporty** naleznete na webu Státní plavební správy.



Státní plavební správa

Vykonalá dozor nad provozem na vodních cestách v souladu se zákonem o vnitrozemské plavbě. Kontrolní a dozorová činnost zahrnuje zejména:

- dozor na plavební provoz,
- dozor na vodní cesty,
- dozor na odbornou způsobilost vůdců a členů posádky,
- dozor na lodě, malá plavidla, plovoucí zařízení, plovoucí tělesa a plovoucí stroje,
- správu systému Říčních informačních služeb a provoz střediska RIS.

www.plavebniurad.cz



Plavba vodních skútrů

S vodním skútrém můžeme po vodní cestě plout z bodu A do bodu B. Při takové plavbě nedochází k častým změnám směru plavby, **plavidlo pluje rovnoběžně s břehem**, kopíruje jeho členitost. Pokud dojde k míjení s jiným plavidlem, může dojít při přejíždění vln k drobným skoků. Těm by neměl vůdce plavidla napomáhat přenášením těžistě. Plavba vodního skútru se tak v zásadě **neliší od plavby ostatních motorových plavidel**.

Pokud chce vůdce vodního skútru **provádět figurální plavbu**, musí s plavidlem odpout do **vymezené vodní plochy**, která je k tomu vymezena Státní plavební správou. Vůdce vodního skútru, který chce do plochy vplout za účelem provádění figurální plavby, musí zkontovalovat, zda svým vplutím nepřekročí **povolený počet skútrů**, které mohou být současně v prostoru. Při plavbě v tomto prostoru neplatí některá ustanovení pravidel plavebního provozu, která upravují vzájemné potkávání plavidel. To znamená, že vůdci vodních skútrů musí ve zvýšené míře **respektovat ostatní**, kteří se v prostoru pohybují.

Za **figurální plavbu** se považuje plavba, kdy dochází **k častým změnám směru plavby**, které nejsou zapříčiněny hustotou plavebního provozu. Poloměr oblouků je malý, opakovaně dochází k **přeskakování vln**, které sám vodní skútr způsobil svou plavbou, nebo využívá opakovaně vlny ostatních plavidel. Vůdce plavidla s vodním skútrem se **zanořuje a vysakuje nad hladinu** nebo **objíždí uměle vytvořené překážky**, jako např. bój. e.

Důležité je, že **do této plochy nesmí** v její provozní době, která je vyznačena na signálních znacích na břehu, **vplouvat ostatní plavidla**. Tato zásada platí i u prostorů určených pro vodní lyžování.

Vodní lyžování, plavba s jetsurfem a další vodní sporty

Tyto činnosti lze provozovat **jen ve vymezených vodních plochách** a za podmínek stanovených **Státní plavební správou**, obdobně jako je uvedeno v předešlém odstavci o vodních skútrech. Rozdíl v těchto vodních sportech je ten, že tato malá plavidla **nejsou zpravidla způsobilá pro provoz na vodní cestě** mimo vymezené vodní plochy, protože nejsou schopna plavby ve výtlačném režimu a dodržet další pravidla plavby. Výjimkou jsou jetsurfy vybavené tzv. tube vakem, který umožňuje plavbu ve výtlačném režimu.



Instruktážní videa k vodním sportům:




Desatero pro paddleboardy

1. **řeka je vodní cesta** a obdobně jako na silnici tady platí Pravidla plavebního provozu;
2. paddleboard je plavidlo a musí také **dodržovat Pravidla plavebního provozu**;
3. **velká osobní nebo nákladní loď** obtížně manévruje i zastavuje, proto **nekřížte její dráhu** na krátkou vzdálenost;
4. kapitán velké lodi nemusí přes nástavbu plavidla vůbec vidět blízko se pohybující paddleboard, proto zachovaje **bezpečnou boční vzdálenost**;
5. **plachetnice** plující pod plachtami má **přednost před vše-mi malými plavidly**, včetně paddleboardu;
6. při potkávání s kanoí, veslicí nebo jiným paddleboardem **plujte vpravo**;
7. ponechejte **volný střed řeky** pro provoz motorových plavidel;
8. **plavce obeplujte** ve vzdálenosti alespoň **3 m**;
9. žluté bójí tvoří **vymezenou vodní plochu** pro specifické činnosti. Vplouvat do nich v provozní době je **zakázáno** a nebezpečné;
10. **v noci** a za snížené viditelnosti je plavba nebezpečná. Když už plujete, tak s předepsaným **bílým světlem** viditelným ze všech stran.

ZÁKAZ PLAVBY PADDLEBOARDŮ

Pozor, i pro paddleboardy platí v některých úsecích vodních cest **zákaz plavby**, např. tam, kde to může být vzhledem k silnému provozu velkých lodí nebezpečné. Přesné informace si můžete ověřit na webu Státní plavební správy www.plavebniurad.cz.



Zásady bezpečného koupání a potápění


Řeky, jezera, vodní nádrže a rybníky jsou v letních měsících místem pro rekreaci, koupání a vodní sporty. Podle českých zákonů jsou ale i **vodní cestou**. Platí na nich **pravidla plavebního provozu**, která v některých ohledech připomínají pravidla silničního provozu.

Když se například na přehradě plavec střetne s člunem, bude nehoda posouzena v souladu s plavebními předpisy. Lidé, kteří se koupají, potápí, plavou na lehátkách, by tak i ve vlastním zájmu měli znát základní praktické instrukce, které chrání před nebezpečím a zbytečnými konflikty.


Základní pravidla pro bezpečné koupání:

Ke koupání nebo k potápění si vybereme místo, kde **není frekventovaný provoz** nákladních nebo osobních lodí, anebo sportovních a rekreačních plavidel, případně přímo **vyhrazený prostor pro bezpečné koupání** vyznačený žlutými bójemi.

Pokud se přiblížuje plavidlo, nesnažíme se přeplavat před jeho přídí, ale držíme se od něj co nejdále a upozorníme na sebe alespoň máváním. Když se blíží loď, plavec **uhýbá směrem k blížšímu břehu**, nikoli na otevřenou vodu.



Při sportovním plavání ve vzdálenosti větší než 50 m od břehu doporučujeme používat **koupací čepici s výraznými barvami** a upozornit na sebe **plovákem** nebo **balónem** oranžové barvy.




Plavci by měli dodržovat **bezpečné vzdálenosti od plavidel** alespoň:

- 3 m od malých a bezmotorových;
- 10 m od malých plavidel s motorem;
- 50 m od velkých.

Předpisy chrání plavce tak, že plavidla musí **u břehu omezit rychlosť na maximálně 10 km/h**. Prostor u břehu je určen tak, že na velkých plochách je to až 50 m od břehu, na menších až 25 m od břehu.

Plujete-li **na nafukovacím lehátku** nebo obdobném předmětu, musíte dodržovat pravidla **jako koupající!**



Vodní plochy se vymezují ze zákona žlutými bójemi.



Označení plavidla, když se z něj potápíme – vlajka „A“ mezinárodního vlajkového kódu. V noci osvětlená.

KDE PLATÍ ÚPLNÝ ZÁKAZ KOUPÁNÍ

V blízkosti přístavišť, na trasách přívozů, ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry, ve vjezdech do přístavů a přítoků, v blízkosti mostů, v plavebních komorách.

V blízkosti těchto signálních znaků je koupání zakázáno

	Povolené stání (na kotvě nebo u břehu)		Značky při vjezdu do přístavů nebo přítoků
	Povolené vyvazování u břehu		Značky při vjezdu do přístavů nebo přítoků
	Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů		Značky při vjezdu do přístavů nebo přítoků
	Jez		Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena ve vymezených plochách pro vodní lyžaře a skútry
	Převozní lodě, které neplují volně		
	Převozní lodě, které plují volně		
	SPORT		

Jak se chovat, když někdo spadne přes palubu nebo spatříte tonoucího

Nasměrovat **příd' lodě k osobě ve vodě** – tím vyloučíte zranění lodní vrtulí. Okamžitě na ovládací páce **přeřadte na neutrál** – nikdy nevypínejte motor klíčkem. Setračností lodě získáte bezpečnou vzdálenost od osoby ve vodě. Vždy myslte na to, že **lodní vrtule** v chodu je velice **nebezpečná**.

Hodte osobě **záchranný kruh**. Nechte ji připlavat k plavidlu. Pokud se jedná o bezvládného tonoucího, člen posádky by se měl pokusit o jeho **záchrannu**. Před vstupem do vody si kvůli vlastní bezpečnosti obleče záchrannou vestu. Pokud je vzdálenost větší – můžete opatrně manévrovat s lodí k osobě ve vodě. V případě nutnosti musí být vytažené osobě **poskytnuta první pomoc** a **zavolána záchranná služba**.




JAK ZACHRÁNIT ŽIVOT

VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RESUSCITAČNÍ RADY GUIDELINES 2021

1.


ZKONTROLUJTE REAKCI NEREAGUJE?
REAKCE NA OSLOVENÍ, DOTYK NEBO NA BOLESTIVÝ PODNĚT



UPOZORNĚTE OKOLÍ
VOLEJTE POMOC
155 NEBO 112

2.

ZKONTROLUJTE NORMÁLNÍ DÝCHÁNÍ
ZÁKLON HLAVY - ZVEDNUТИ BRADY
KONTROLA POSLECHEM, POCITEM, POHLEDEM
KONTROLA 10 s - ALESPOŇ 2-3 NÁDECHY? NEDÝCHÁ NEBO LAPAVÉ DECHY?



PRVNÍ POMOC PŘI TONUTÍ
(primární zástav dechu)

RESUSCITACI ZAČNĚTE 5 VDECHY
POKRAČUJTE 30 STLAČENÍ / 2 VDECHY




VÝHODOU JE ZNALOST POUŽIVÁNÍ RESUSCITAČNÍ MASKY
MÁTE-LI K DISPOZICI AED, ZAPNĚTE JEJ A POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ



MÁTE-LI K DISPOZICI AED, ZAPNĚTE JEJ A POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ

DÝCHÁ NORMÁLNĚ?
ULOŽTE DO ZOTAVOVACÍ POLOHY
STÁLE KONTROLUJTE DÝCHÁNÍ



I VY MŮŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT! NAUČTE SE ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI.

www.balic.cz

www.uvodybeznehody.cz

© BALIC 2022 – Basic Lifesaving Competence




MAPY A TURISTICKÉ CÍLE

Středočeské vodní cesty

Střední Čechy nabízejí příznivé podmínky pro rekreační plavbu díky rozsáhlé síti splavných řek. Tzv. Labsko-vltavská vodní cesta se zde rozkládá na přibližně 260 km a zasahuje i do sousedních krajů – Ústeckého kraje (a dále směrem do Německa), Pardubického kraje, Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy v samotném středu středních Čech. Další řeky jako Sázava, Berounka, Jizera, Cidlina, Doubrava a Blanice nabízejí dalších více než 300 km vodních toků využívaných vodáky.

Vodní toky jsou nedílnou součástí vzhledu krajiny, nabízejí velké množství přírodních krás, možností k rekreaci, odpočinku, rybaření, koupání či naopak k aktivnímu trávení volného času, ať už na palubě lodi nebo při některém z vodních sportů. V okolí řek si přijdou na své i obdivovatelé historických památek. Hradů, zámků, muzeí a památníků se zde nachází tak velké množství, že se rádi do tohoto kraje budete vracet. Totéž platí o pestrosti míst spojených s gastronomií, sportem a společenským vyžitím. Rekreační plavba se dá velmi dobře spojit například s pěší turistikou a cykloturistikou, pro něž najdete v okolí řek spousty zajímavých tras. Středočeské vodní cesty si zamílují každý.



Řeka Labe

Jedna z největších vodních cest Evropy, řeka Labe, je na území Středočeského kraje kompletně splavná. Spojuje ho se sousedním Ústeckým krajem, odkud se dá plout až do Německa, i s Pardubickým krajem. Doplout se dá až do Chvaletic. Zajištění splavnosti prostřednictvím plavebních komor zajišťuje Povodí Labe. Kolem řeky se už od 13. století rozrůstala významná královská města zvučných jmen: Kolín, přezdívaný Jeruzalém na Labi, Nymburk s dodnes dochovaným opevněním, lázeňské Poděbrady či vinicemi obklopený Mělník. Díky kvalitní půdě a příznivým klimatickým podmínkám Polabská nížina vždy byla a stále je intenzivně zemědělsky využívaná. Labe má velký potenciál pro rozvoj rekreační plavby. Chystá se postupné vybudování infrastruktury ve formě přístavišť a vývazí pro velké i malé lodě.

Řeka Vltava

Je nejdelší českou řekou, a přitom se v Mělníce vlévá do Labe. V průběhu dlouhých českých dějin hrála vždy velmi důležitou roli. Proudění vody v řece Vltavě zní také ve stejnojmenné symfonické básni Bedřicha Smetany, kterému nepřestávala přinášet inspiraci. Do jejích vod shlížel v místě zatopených Svatojánských průduů i tam, kde se dříve hojně provozovala voroplavba a kde později došlo k vybudování velkých vodních přehrad Slapy a Orlík, lákajících k rekreaci, vodním sportům i motorové plavbě nebo projížďkám na plachetnici. Orlík má ze všech přehrad u nás nejvyšší přehradní hráz a nabízí také lodní výtah pro malé lodě. Plavební komora vodního díla Štěchovice je u nás vůbec nejvyšší. Celá Vltavská kaskáda, soustava vodních děl na Vltavě, brání povodním a jednotlivé plavební stupně jsou využívány vodními elektrárnami pro výrobu elektřiny. Jako v Holandsku si budete připadat na Vraňansko-hořínském plavebním kanále s novými zdvihacími mosty. Vltava je pro malé rekreační lodě kompletně splavná až do jihočeských Českých Budějovic. Provoz veškerých plavebních komor zajišťuje Povodí Vltavy.




Vysvětlivky a piktogramy k mapám

	Mariny/Přístavy		Turistické cíle
	Vývaziště		Tip na cyklovýlet 1 Tip na cyklovýlet 2 Páteřní cyklotrasa
	Vývaziště v přípravě		Památka
	Servisní centrum ŘVC		Plavební komora
	Informační centrum		Přehrada/Plavební stupeň s omezením

Piktogramy služeb v okolí do 500 m

	Odčerpání odpadních vod		WC
	Čerpací stanice		Rychlé občerstvení
	Sjezd pro lodě		Penzion, hotel
	Pravidelné plavby, výlety lodí		Stání pro karavany
	Restaurace		Odpad
	Elektrická přípojka		Kemp/autokemp
	Servis plavidel		Dětské hřiště
	Půjčovna nemotorových plavidel		Informace
	Půjčovna motorových plavidel		Sprcha
	Pitná voda		Obchod s potravinami



MAPY.CZ

Ústí nad Labem

Plavební komory

Ústí nad Labem-Střekov (řkm 767,48)*

Tel.: +420 475 530 874 (VHF 14)

Leden-duben: 6-19 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-19 h

Lovosice (řkm 787,38)*

Tel.: +420 416 532 333 (VHF 14)

Leden-duben: 6-19 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-19 h

České Kopisty (řkm 795,16)*

Tel.: +420 416 782 237 (VHF 14)

Leden-duben: 6-18 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-18 h

Roudnice nad Labem (řkm 808,70)*

Tel.: +420 416 837 429, +420 771 128 689 (VHF 14)

Leden-duben: 6-18 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-18 h

* Proplavení mimo provozní dobu projednat min. 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Ústí nad Labem na tel.: +420 475 776, +420 602 654 147 nebo +420 602 114 048.

Štětí-Račice (řkm 818,59)**

Tel.: +420 416 812 463 (VHF 14)

Leden-duben: 6-18 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-18 h

Dolní Beřkovice (řkm 830,53)**

Tel.: +420 771 128 683 (VHF 14)

Leden-duben: 6-18 h

Květen-září: 6-20 h

Rýjen-prosinec: 6-18 h

** Proplavení mimo provozní dobu projednat min. 2 hodiny před koncem provozní doby s Provozním střediskem Roudnice nad Labem na tel.: +420 416 805 530, +420 602 645 081 nebo +420 602 169 643.

Mariny/Přístavy

Ústí nad Labem (řkm 761,10–764,60)

Ceské přístav (a.s. (nutná předchozí domluva přes e-mail)
centralni.pristav@ceskeports.cz, marsik@ceskeports.cz
www.ceskepristavy.cz

Klub vodních motoristů Brná (řkm 770,0–770,2)

Tel.: +420 603 452 200 (pouze po předchozí domluvě)
cigler@seznam.cz

Marina Labe (řkm 783,9) – písťanské jezero

Tel. +420 774 510 477

recepce@marinalabe.cz



Vývazisti

Dolní Zálezly (řkm 775,10) – veřejné ŘVC



Sdružení vodních motoristů Velké Žernoseky (řkm 782,7–782,88) – soukromé

Tel.: +420 723 940 743

jadamek@seznam.cz

www.svmz.8u.cz

Lovosice – přístavní zed (řkm 787,10) – veřejné

- přednost mají plavidla pro přepravu zboží
- přípluti a odplutí hlásí posadka na vrátnici Brassica



Litoměřice (řkm 792,2) – veřejné ŘVC



Křešice (řkm 798,25) – veřejné

Provozuje obec Křešice

Tel.: +420 416 786 536, +420 416 786 109

Nučnice (řkm 799,30) – veřejné ŘVC



Nučničky (řkm 799,97) – veřejné ŘVC

Provozuje obec Trávčice

Tel.: +420 416 782 276

Libotenice (řkm 803,40) – veřejné ŘVC



Roudnice nad Labem (řkm 811,22) – veřejné ŘVC

- krátkodobé stání do 48 hodin



Štětí (řkm 821,66) – veřejné ŘVC

- krátkodobé stání do 48 hodin



Vývazisti v přípravě/realizaci

Brná – veřejné ŘVC*

Malé Žernoseky – veřejné ŘVC*

* plánované služby: krátkodobé stání do 48 hodin



INFORMAČNÍ CENTRA



Informační středisko Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz



Informační centrum Lovosice

Osvoboditelů 48/55, 410 02 Lovosice
Tel.: +420 416 571 173
www.meulovo.cz



Informační centrum Litoměřice

Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice-Město
Tel.: +420 416 916 440
www.litomerice.cz



Návštěvnické centrum Retranchement 5

Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
Tel.: +420 775 711 881
www.terezin.cz



Informační a dopravní centrum Podřipska

Arnoštova 88, 413 01 Roudnice n. L.
Tel.: +420 412 871 501; +420 412 871 502
www.vyletnarip.cz



TIPY NA CYKLOVÝLETY



Poznejte Zahradu Čech (42 km)

Vydejte se z Litoměřic po Labské stezce, prakticky po rovince, do Roudnice nad Labem, kde navštívíte zámek a po alternativní trase 2A se vrátíte zpět přes pevnost Terezín.



Z Ústí za Bránou Čech (48 km)

Cestou z Ústí nad Labem na vás čekají krásné výhledy na krajinu Českého středohoří a údolí Porta Bohemica (Brána do Čech). Výlet je možné uskutečnit jen v období, kdy jezdí přívozy.

OBJEVTE LABE MOŽNOSTÍ

WWW.LABE.PLUS **LABE+**

CLABEPLUS.CZ


České středohoří

Objevujte na webu **stredohori.cz**

@stredohori.cz **@stredohori.cz**

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE

1



Hrad Střekov

Nad městem Ústí nad Labem se na čedičové skále tyčí gotický hrad Střekov. Hrad z počátku 14. století je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin u nás a současně lákavým vyhlídkovým místem na řeku Labe, město i technické dílo – Masarykova zdymadla.

2



Vyhledky u Dubic

Podél Labe, tam kde se okolní krajina krásně vlní, je možné vystoupat na několik krásných vyhlídek. Z Dolních Zálezlů se vyděte nahoru směrem do obce Dubice, kde cestou po zelené a žluté turistické značce naleznete vyhlídky srovnatelné s ikonickými panoramaty kdekoliv v Evropě. Vyhledky jako Mlynářův kámen, vyhlídka Václava Krčila, Doerellova vyhlídka i ta za kostelem sv. Barbory v Dubičkách vám jistě učarují.

3



Město Litoměřice

Za návštěvu stojí hrad Litoměřice s interaktivní vinařskou expozicí, městské muzeum nebo Severočeská galerie výtvarného umění. Kouzelné pohledy na vrcholy středohoří nabízí radniční vyhlídka Kalich nebo věž katedrály sv. Štěpána. Dobu romantismu připomene Máchaova světnička nebo procházka po Máčových schodech přes městské parkány.



4

Pevnostní město Terezín

Město Terezín bylo postavené jako obranná pevnost za dob vlády Josefa II. a disponuje jedinečným systémem podzemních chodeb, valů a hradeb. S historií pevnosti se můžete blíže seznámit v Retranchementu 5, kde je informačním centrem a odkud se vychází i na prohlídky po opevnění a podzemních chodbách. V tomto návštěvnickém centru je k vidění také několik expozic o vzniku a fungování pevnosti Terezín. Během poutavé prohlídky se dozvítěte řadu zajímavých informací a poznáte Terezín trochu jinak. Turistickým lákadlem je pak prohlídka podzemních chodeb s lucerničkou.



5

Porta Bohemica – Brána do Čech


Bránu Čech se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří. Údolí začíná asi 5 km po proudu za Litoměřicemi. Břehy jsou tu v několika kilometrovém úseku lemovány skalnatými svahy. Řeka Labe zde vytvořila nevšední krajinu s hlubokým zárezem říčního údolí do Českého středohoří. Na obou březích Labe je možné navštívit několik krásných vyhlídek na toto údolí. U Velkých Žernosek jsou pak svahy lemovány místními terasovitými vinicemi, kde se pěstuje vyhlášené žernosecké víno.



6

Město Roudnice nad Labem

Dominantou města je zámek rodiny Lobkowiczů, který je vystavěn na původním románském hradu. Prohlídky jsou doplněny o ochutnávku místního lobkowiczkého vína s více než 400letou tradicí nepřetržité výroby. Pohledem na město a okolí se můžete pokochat z městské věže Hláška. Turisté ocenění i možnost pěšího výletu k hoře Ríp, která je od města vzdálena 6 km.



Plavební komory

- ✓ **Obříství (řkm 843,13)**
Tel.: +420 721 777 506 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Lobkovice (řkm 850,32)**
Tel.: +420 416 532 333 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Kostelec nad Labem (řkm 857,40)**
Tel.: +420 721 379 723 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Brandýs nad Labem (řkm 865,08)**
Tel.: +420 721 379 617 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Čelákovice (řkm 872,28)**
Tel.: +420 721 963 727 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Lysá nad Labem (řkm 878,05)**
Tel.: +420 721 379 662 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Hradištko (řkm 887,60)**
Tel.: +420 721 410 886 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Kostomlátky (řkm 891,40)**
Tel.: +420 721 960 129 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*
- ✓ **Nymburk (řkm 896,40)**
Tel.: +420 721 379 620 (VHF 14)
Celoročně: 6–18 h*

* Výjimečně lze proplavit malá plavidla o sobotách v červenci a srpnu nejdéle do 20 hodin, a to po předchozím nahlášení požadavku průplavu plavební komory nejdéle do 17 hodin, s uvedením poznávacích znaků plavidla včetně cíle cesty.

Mariny/Přístavy

- ✓ **Přístav Mělník (řkm 836,7) – veřejné**
Tel.: +420 315 643 204, 207, 503
bradacek@ceschports.cz, hendrichova@ceschports.cz
www.ceskepristavy.cz

Vývazíště

- ✓ **Mělník – přístavní bazén (řkm 834,4) – soukromé**
Tel.: +420 777 293 593 (nutná dohoda předem)
info@pujcovna-plavidel.cz, odehnalb@seznam.cz
www.pujcovna-plavidel.cz
- ✓ **Marina Mělník (řkm 836,7) – soukromé**
Tel.: +420 736 274 416, +420 603 927 125
info@marinamelnik.cz
www.marinamelnik.cz
- ✓ **Obříství (řkm 844,14) – veřejné (provozuje obec)**
Využívání OLD Fideliu (nutná dohoda předem)
Tel.: +420 727 957 602, jízdní rád na: www.fideliol.cz
- ✓ **Neratovice (řkm 849,9) – veřejné (provozuje obec)**
Tel.: +420 315 650 444
meu@neratovice.cz
www.neratovice.cz
- ✓ **Brandýs n/L. – jezová zdrž (řkm 865,40–865,50)**
- ✓ **Lázně Toušeně (řkm 868,3) – veřejné (provozuje obec)**
Tel.: +420 326 992 302
podatelna@laznetousen.cz
www.mestyslaznetousen.cz
- ✓ **Káraný (řkm 870,62) – veřejné (provozuje obec)**
Tel.: +420 326 991 530
obec@karany.cz
www.karany.cz
- ✓ **Čelákovice (řkm 872,88) – veřejné ŘVC**
- krátkodobé stání do 48 hodin
- ✓ **Čelákovice (řkm 873,2) – soukromé**
Tel.: +420 733 180 023

Vývazíště v přípravě/realizaci

- ✓ **Mělník – veřejné ŘVC***
- ✓ **Brandýs nad Labem – veřejné ŘVC***
- ✓ **Nymburk – veřejné ŘVC***

* plánované služby; krátkodobé stání do 48 hodin



INFORMAČNÍ CENTRA



Turistické informační centrum Mělník

Legionářů 51
Tel.: +420 602 679 552
www.ticmelnik.cz



Informační centrum města Neratovice

Náměstí Republiky 400
Tel.: +420 315 650 444
www.neratovice.cz



Informační centrum Brandýs nad Labem

Plantáž 2480
Tel.: +420 731 660 933
www.brandysko.cz



Turistické informační centrum Čelákovice

Na Hrádku 464
Tel.: +420 315 558 937
www.celmuz.cz



Informační centrum Lysá nad Labem

Husovo nám. 23
Tel.: +420 601 323 046
www.pruhpolabi.cz



Turistické informační centrum Nymburk

Náměstí Přemyslovců 165
Tel.: +420 325 501 104
www.mesto-nymburk.cz



TIPY NA CYKLOVÝLETY



Z Mělníka do CHKO Kokořínsko (55 km)

Okrúzní cyklovýlet přes CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, krajinou kaňonů a malebných pískovcových skal rozličných tvarů, včetně tzv. Čertových hlav. Hlavní atraktivitou výletu je novogotický hrad Kokořín.



Z Káraného podél Jizerky za Zubry (54 km)

Od soutoku Labe s Jizerou po cyklotrase Greenway Jizera do Benátek nad Jizerou na místní zámek a muzeum, dále do Milovic kolem rezervace s divoce se pasoucími koni, Zubry a pratury.

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



1

Čertovy hlavy

Nevšední zajímavostí obce Želízy u Liběchova jsou vytesané sochy do skal. Galerie pod širým nebem objevíte na okruhu Václava Levého. Čekají na vás Čertovy hlavy – devět metrů vysoké tváře däblů, které si zahrály také v několika českých filmových pohádkách. Navštivte i umělou jeskyni Klácelku, vyzdobenou výjevy z českých dějin.



2

Město Mělník

Město na soutoku dvou největších českých řek je povinnou zastávkou všech vodáků. Důvodem je jeho bohatá historie i výtečná vinná réva, která se zde pěstuje již od středověku. Výhled na soutok si nejlépe vychutnáte z terasy zámku, který patří rodu Lobkowiczů, anebo z věže zdejšího kostela sv. Petra a Pavla. Na degustaci vína se vydejte do místních vinných sklepů pod zámkem a pod městem.



3

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přemyslovské hradiště Stará Boleslav je považováno za kolébku české státnosti a je nejstarším poutním místem na našem území. Brandýs nad Labem si oblíbilo mnoho králů a císařů. V oblibě měli i místní renesanční zámek. K dalším cenným objektům se řadí bazilika sv. Václava stojící na místě, kde byl roku 935 svatý Václav zavražděn.



4

Skansen v Přerově nad Labem

Plavba po řece, jejíž břehy lemují středočeská vesnická stavení, vás navnadí k návštěvě skanzenu v Přerově nad Labem. Patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v Evropě. Při procházce mezi chalupami, špýchary a stodolami si snadno představíte, jak se žilo na polabské vesnici v době od 18. do 20. století.



5

Botanicus

V Centru řemesel a bylinné zahrady Botanicus se budete cítit jako v zenové oáze – oddechnete si mezi úhlednými záhonky a vyzkoušíte si rozmanité tradiční a dnes již téměř zapomenuté dovednosti, jako je řezbářství, košíkářství nebo knihtisk. Pokud do areálu v obci Ostrá zavítáte v sobotu, uvidíte také vystoupení kejklířů či ochotníků.



6

Město Nymburk


V Nymburku prožil své mládí Bohumil Hrabal, který své zážitky pouťavě popsal například v knize Postrážiny. Stejně jméno nese místní pivovar, ve kterém se pořádají i exkurze. Prozkoumejte centrum města a projděte se kolem majestátních dochovaných gotických hradeb. Ve zdejší Staré rybárně našla kdysi útočiště prchající Eliška Přemyslovna.

POJIZEŘÍ A POLABÍ

Po proudu k zážitkům. pojizeriapolabi.cz

Mělnicko-Kokořínsko
TURISTICKÁ OBLAST

www.melnicko-kokorinsko.cz
info@melnicko-kokorinsko.cz
www.facebook.com/Melnicko-Kokořínsko



Plavební komory

Poděbrady (řkm 904,47)*
Tel.: +420 602 129 959 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Velký Osek (řkm 911,68)*
Tel.: +420 723 380 225 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Klávary (řkm 916,46)*
Tel.: +420 721 960 104 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Kolín (řkm 920,63)*
Tel.: +420 721 379 679 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Veletov (řkm 929,16)*
Tel.: +420 721 960 127 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Týnec nad Labem (řkm 932,71)*
Tel.: +420 721 379 664 (VHF 14)
Celoročně: 6-18 h*

Přelouč (řkm 951,18) – NENÍ ZAJIŠTĚNA SPLAVNOST!
Ve fázi projektu. Nutné přetahovat lod vlastními prostředky.

Srnojedy (řkm 960,79)**
Tel.: +420 721 963 731
Celoročně: PO-PÁ 6:30-14:30 h

Pardubice (řkm 967,42)**
Tel.: +420 721 379 665
Květen–září: PO-PÁ 6:30-22 h
Ríjen–prosinec: PO-PÁ 6:30-14:30 h

* Ve výjimečných případech lze proplavit malá plavidla vždy o sobotách v měsíci červenci a srpnu nejdéle do 20:00 hodin, a to po předchozím nahlášení požadavku na proplutí na příslušné plavební komoře nejdéle do 17:00 hodin, s uvedením poznavacích znaků plavidla včetně cíle cesty.

** Požadavek na mimořádné proplavení plavební komorami Pardubice a Srnojedy mimo stanovenou provozní dobu je nutno projednat tři dny předem s Provozním střediskem Pardubice, Závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe, státní podnik, Kunětická 135, 530 09 Pardubice, telefon +420 466 868 420, +420 466 868 421 nebo +420 602 495 462, případně projednat sezónní jízdní řád.

Mariny/Přístavy

Labská marina, Poděbrady (řkm 905,7)
Tel.: +420 736 787 088
labska-marina@seznam.cz
www.labska-marina.cz



Marina Kolín (řkm 920,4)
Tel.: +420 602 457 218
info@marina.cz
www.marina-bistro.makro.rest



Přístav Kolín (řkm 921,2 – 921,4)
Tel.: +420 602 612 155
hercik@ceskepristavy.cz
www.ceskepristavy.cz



Jacht klub – Marina Pardubice (řkm 967,5 – přítok Chrudimka)
Tel.: +420 607 514 914 (nutná předchozí domluva)

Vývazíště

Poděbrady (řkm 904,14) – veřejné ŘVC
- krátkodobé stání do 48 hodin



Klub vodních sportů Kolín-Sandberk (řkm 923,5) – soukromé
Zákaz pluti všech plavidel s výkonem motoru vyšším než 10 kW!
Tel.: +420 603 257 815; e-mail: sramek31@seznam.cz
www.kvs-sandberk.cz



Veletov (řkm 927,9 – zátoka Veletov) – soukromé
Tel.: +420 603 520 670 (nutná předchozí domluva)

Přelouč – Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Tel.: +420 606 484 620, +420 606 636 846 (nutná předchozí domluva)
www.lod.cz

Jacht klub – Marina Pardubice (řkm 967,5 – přítok Chrudimka)
Tel.: +420 607 514 914 (nutná předchozí domluva)

Český veslařský klub Pardubice (řkm 968,3)
Tel.: +420 571 597 597; e-mail: karel.kroulik@seznam.cz
www.cvckpardubice.cz

Vývazíště v přípravě/realizaci

Kolín (řkm) – veřejné ŘVC*

* plánované služby: krátkodobé stání do 48 hodin



INFORMAČNÍ CENTRA



Turistické informační centrum Nymburk

Náměstí Přemyslovci 165
Tel.: +420 325 501 104
www.mesto-nymburk.cz



Turistické informační centrum Poděbrady

Jiřího náměstí 19
Tel.: +420 325 511 946
www.pruhpolabi.cz



Turistické informační centrum Kolín

Karlovo náměstí 8
Tel.: +420 311 510 866
www.tickolin.cz



Turistické informační centrum Týnec nad Labem

Komenského 235
Tel.: +420 321 781 505
www.tictynec.cz



Kulturní a informační centrum města Přelouče

Masarykovo náměstí 26
Tel.: +420 739 480 292
www.kicmp.cz



Turistické informační centrum Pardubice

náměstí Republiky 1
Tel.: +420 775 068 390
www.icka.cz



TIPY NA CYKLOVÝLETY



Po stopách Bohumila Hrabala (48 km)

Z Poděbrad po Labské stezce do královského města Nymburk, které vás ohromí středověkými hradbami a životním příběhem Bohumila Hrabala, kterému je věnováno místní muzeum a další se buduje v jeho bývalé chatě v Kersku.



Z Kolína do Kutné Hory (26 km)

Z Kolína se vydejte do Kutné Hory, královského města proslulého těžbou stříbra, městskou památkovou rezervací zapsanou na seznamu UNESCO a dalšími památkami v čele s chrámem Sv. Barbory.

Kutnohorsko a Kolinsko
Místa, kam se budete rádi vracet
info@kutnohorskokolinsko.cz
www.kutnohorskokolinsko.cz

SKOČTE SI NA Pardubicko
topardubicko.cz
f /TOPardubicko
@topardubicko

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



1

Město Poděbrady

V roce 1905 objevil uznávaný německý proutkař von Búlow v Poděbradech pramen minerální vody a první lázeňská sezóna na sebe nenechala dlohu čekat. Poklidná atmosféra v ulicích, v parku a na kolonádě přímo vybízí k pomalým procházkám. O historický zážitek se postará zámek, původně vodní hrad, v němž se nachází Památník krále Jiřího z Poděbrad.



2

Město Kolín

Vaši plavbu by měla zpestřit návštěva královského města Kolína. Na Bartolomějském návrší na vás dýchne poetická nálada historického zákoutí města. Rozhodně nevynechte Jeruzalém na Labi – kolínský židovský klenot. Na výlet s výhledem se vydejte na rozhlednu Vodárna. S dětmi nezapomeňte pozdravit medvědy od Kolína.



3

Kolínská řepařská drážka

Znovuobjevená část trasy nejstarší polabské řepařské drážky nabízí příjemný výlet vlakem taženým parní nebo diesellovou lokomotivou po úzkorozchodné trati. Původně sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů v Polabí. Dnes je atrakcí pro malé i velké. Historii a současnost unikátní technické památky se věnuje muzejní expozice.



4

Město Kutná Hora

Kutná Hora je jedním z míst v České republice, které se pro svoji historickou hodnotu a architektonickou krásu dostalo na seznam UNESCO. Užijte si atmosféru města, navštivte doly pod městem a další památky související s dolováním a zpracováním stříbrných rud a ražbou pražských grošů, majestátní chrám sv. Barbory, kostnice nebo třeba muzeum tabáku anebo čokolády.



5

Město Pardubice

Krajské město ležící na soutoku Chrudimky a Labe proslulo pečením voňavého perníku i slavným dostihem Velká pardubická. Pardubice jsou ale mnohem více – zámek, Tyršovy sady, park Na Špici, Zeleňá brána, moderní architektura a spousta akcí pro celou rodinu.



6

Kunětická Hora

Původně středověký hrad stojí na jediném kopci, který se tyčí nad Pardubickem. Kromě výhledů tu můžete absolovat komentovanou prohlídku věnovanou architektu Dušanu Jurkovičovi. V podhradí navíc děti potěší výběh s divokou zvěří i ranč s domácími zvířátky. Ostatně na hrad můžete vyjet na půjčeném koni.



Plavební komory

- ✓ **Hořín (řkm 1,0)***
Tel.: +420 315 622 267, +420 602 778 751 (VHF 9)
Leden–duben: 7–15 h, květen–září: 7–17 h, říjen–prosinec: 7–15 h
- ✓ **Miřejovice (řkm 18,0)***
Tel.: +420 315 785 172, +420 724 736 671 (VHF 9)
Leden–duben: 7–15 h, květen–září: 7–17 h, říjen–prosinec: 7–15 h
- ✓ **Dolánky (řkm 27)***
Tel.: +420 315 787 028, +420 602 312 992 (VHF 9)
Leden–duben: 7–15 h, květen–září: 7–17 h, říjen–prosinec: 7–15 h
- ✓ **Roztoky (řkm 35,95)***
Tel.: +420 220 911 730, +420 724 735 462 (VHF 9)
Leden–duben: 7–15 h, květen–září: 7–17 h, říjen–prosinec: 7–15 h
* Mimo provozní dobu v době od 17 do 19 hodin (v období červen–září) lze proplavit předem ohlášená plavidla – telefonicky do 14:30.
- ✓ **Praha-Podbaba (řkm 43,25)**
Tel.: +420 224 314 549, +420 724 719 205 (VHF 9)
Leden–prosinec: 7–17 h
Mimo provozní dobu v době od 17:00 hodin do 22:00 hodin lze proplavit předem ohlášená plavidla – telefonicky do 14:30.
- ✓ **Praha-Štvanice (řkm 50,69)**
Praha-Štvanice (řkm 50,69)
Tel.: +420 233 377 318, +420 602 545 932 (VHF 9)
Leden–prosinec: 7–17 h
Mimo provozní dobu v době od 17:00 hodin do 24:00 hodin lze proplavit předem ohlášená plavidla – telefonicky do 17:00.
- ✓ **Praha-Smíchov (řkm 53,80)**
Tel.: +420 251 510 546, +420 724 107 077 (VHF 9)
1. ledna (svátek) 0–1 h, 1. ledna až 30. prosince: 7–22:30 h
31. prosince 7–23:59 h
- ✓ **Praha-Modřany (řkm 62,10)**
Tel.: +420 241 773 082, +420 724 170 454
Leden–květen: 7–17 h, Červen–září: 7–19 h, říjen–prosinec: 7–17 h
Mimo provozní dobu v době od 17:00/19:00 hodin do 22:00 hodin lze proplavit předem ohlášená plavidla – v období od října do května ohlášena telefonicky do 14:30, v období od června do září do 18:00.

Mariny/Přístavy

- ✓ **Marina Vltava, Nelahozeves (řkm 20,2) – soukromé**
Tel.: +420 606 275 089, +420 606 613 173
info@marinavltava.cz
www.marinavltava.cz
- ✓ **Přístav Holešovice, přístavní bazén (řkm 47,3) – veřejné**
Tel.: +420 602 275 089, +420 737 624 368
teisler@ceschports.cz; zakora@ceschports.cz
www.ceskepristavy.cz
- ✓ **Přístav Libeň, přístavní bazén (řkm 47,6) – veřejné**
Tel.: +420 602 275 089, +420 737 624 368
teisler@ceschports.cz; zakora@ceschports.cz
www.ceskepristavy.cz
- ✓ **Marina Dock, Praha-Libeň (řkm 48,4) – soukromé**
Tel.: +420 608 483 824
www.dock.cz
- ✓ **Přístav Smíchov (řkm 55,54–57,24) – veřejné**
Tel.: +420 257 321 806
www.ceskepristavy.cz

Vývazíště

- ✓ **Zelčín (řkm 4,1) – soukromé (provozuje Zoopark Zelčín)**
Tel.: +420 777 334 062 – na dotaz
info@zooparkzelcin.cz
www.zooparkzelcin.cz
- ✓ **Lužec nad Vltavou (řkm 6,66) – veřejné (provozuje obec)**
V provozu březen–listopad
Tel.: +420 351 691 015, +420 725 748 522
info@luzec.cz
www.luzec.cz
- ✓ **Praha – nábř. Edvarda Beneše (řkm 51,68) – veřejné ŘVC**
Tel.: +420 727 963 376 – objednat min 12 hodin předem
tlusty@rvccr.cz
www.rvccr.cz

Pražské náplavky

Pouze krátkodobé stání

- Rašínovo nábřeží – nad železničním mostem, v okolí limnigrafu, u Jiráskova mostu – pouze výstup a nástup
- Hořejší nábřeží – mezi botelom Admirál a Palackého mostem
- Dvořákovo nábřeží (před botelom Albatros)
Tel.: +420 724 505 660, +420 224 494 227
d.sahula@tcp-as.cz



Servisní centrum ŘVC

- ✓ **Praha – nábřeží Edvarda Beneše – servisní lodí (řkm 51,60)**
www.rvccr.cz/vodni-cesty/praha-servisni-centrum-pro-plavidla

INFORMAČNÍ CENTRA

Infocentrum Nelahozeves - Zastávka Antonína Dvořáka
Nelahozeves 2
Tel.: +420 315 315 841
www.infozentrum.nelahozeves.cz

Turistické centrum iCafé Kralupy nad Vltavou
Mostní 22
Tel.: +420 776 698 777
www.kralupynadvatavou.info

Informační centrum Roztoky u Prahy
Zámek 1
Tel.: +420 233 029 055
www.muzeum-roztocky.cz

Středočeská centrála cestovního ruchu
Husova 156/21, Praha – Staré Město
Tel.: +420 222 288 911
www.strednicensky.cz

Turistické informační centrum - Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1
www.prague.eu

TIPY NA CYKLOVÝLETY



Zámecká jízda (16 km)

Vydejte se z Nelahozevsi k plavební komoře Miřejovice a na zámek Veltrusy. Jeho součástí je rozlehlý zámecký park, ve kterém samotný zámek pořádá cykloprohlídky.




Z Nelahozevsi na Okoř (35 km)

Přes Kralupy nad Vltavou vede příjemný cyklovýlet podél Zákolanského potoka až k přemyslovskému hradišti Budeč a zřícenině hradu Okoř.



HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



1

Historická plavební komora Hořín

Historická plavební komora Hořín je součástí Vraňansko-hořínského plavebního kanálu, díky němuž se oblasti přezdívá České Holandsko. Nalezneme na něm soustavu zdvižných mostů, včetně samotného zdymadla Hořín, které je technickou památkou. Most pro pěší a cyklisty je zde tvořen zdvižným kamenným obloukem. Zajímavost tohoto turistického cíle podtrhuje jedinečný výhled na panorama města Mělníka.



2

Zoopark Zelčín

Brázdíte středočeské vody s dětmi? Pak nesmíte minout Zoopark Zelčín. Na této malé a přívětivé farmě si prohlédnete domácí zvířata, o která se tu starají s nesmírnou péčí a láskou. Všechny krotké tvory si budete moci i pohladit nebo je nakrmít.



3

Zámek Nelahozeves

Na zámku Nelahozeves,jenž v současné době patří rodu Lobkowiczů, zhlédnete expozici ilustrující životní styl šlechty v 19. století a mnoho vzácných uměleckých děl. Renesanční exteriér zámku patří mezi jeden z nejkrásnějších v Čechách, inspirovaný architekturou severní Itálie.



4

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

V areálu roztockého zámku a Braunerova mlýna sídlí muzeum plné významných sbírek. Navštívit můžete i dvě stálé expozice: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce a Život na zámku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt.



5

Staroměstská radnice v Praze

Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší část komplexu tvoří jižní křídlo s nádhernou věží s arkýřovou kaplí a unikátním orlojem, na kterém se každou celou hodinu (9–23 hod.) objevuje 12 apoštolů. Ukazuje celkem čtyři druhy času včetně babylonského, který umí měřit jako jediný orloj na světě.




6

Pražské věže

Ne nadarmo se Praze říká stověžatá. Věž Staroměstské radnice, Pražnou bránu nebo Staroměstskou mosteckou věž jako vstupní bránu do Starého Města nejspíš znáte. Byli jste se ale rozhlednout i z druhé strany Karlova mostu? Dvě stylově odlišné věže propojené branou tvoří vstup na Malou Stranu. Ta vyšší nabízí nádherný výhled na plynoucí Vltavu a historické jádro metropole. A co třeba Novoměstská vodárenská věž? Uvnitř na vás čeká stálá expozice Praha hoří!





Plavební komory

Vrané nad Vltavou (řkm 71,40)

Tel.: +420 257 760 311 (VHF9)
Duben–květen: 8–20 h
Červen–srpen: 7–22 h
Září–říjen: 8–20 h
Listopad–prosinec: Ize o proplavení předem požádat na této plavební komoře
Směrem proti proudu se malá plavidla proplavují v každou celou lichou hodinu a po proudu v každou celou sudou hodinu.

Štěchovice (řkm 84,35)

Tel.: +420 257 740 263 (VHF9)
15. dubna – 31. května: 8–17 h
Červen–srpen: 8–19 h
Září: 7–21 h
Říjen: 8–19 h
Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v každou celou lichou hodinu a proti proudu v každou celou sudou hodinu.

Kamýk nad Vltavou (řkm 134,70)

Tel.: +420 318 677 119 (VHF9)
Květen–srpen: PO, ST, ČT, PÁ, SO a NE 8–18 h*
Září: PO, PÁ, SO a NE 8–18 h*
Směrem po proudu se malá plavidla proplavují v sudé hodiny a proti proudu v liché hodiny. Mimo uvedené dny se proplavují jen plavidla osobní lodní dopravy, která pluje podle jízdního řádu, s kterými lze společně proplavit i malá plavidla.

* V tomto období je nutno proplavení objednat den předem na plavební komoře.

Přehrady

Vodní dílo Slapy (řkm 91,15) – přeprava vlekem (plánované zdvihadlo)

Tel.: +420 606 656 432
Květen–září: PO, ST, PÁ, SO a NE 8–18 h
Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t. Plavidla se přepravují po předchozím objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy: rezervace.pvl.cz.

Mariny/Přístavy

Marina Měchenice (řkm 75,6)

Tel.: +420 602 269 884 (nutná předchozí domluva)
abahensky@seznam.cz



Davle marina (řkm 77,9)

Tel.: +420 603 141 026
info@davlemarina.cz
www.davlemarina.cz



Modrá Loděnice, Ždáň (řkm 94,8)

Tel.: +420 602 109 019
info@modralodenice.cz
www.modralodenice.cz



Hotel Atlantida, Stará Žívošť (řkm 101,3)

Tel.: +420 724 694 540
manager@hotelatlantida.cz
www.hotelatlantida.cz



Vývaziště

Davle (řkm 77,9) – veřejné ŘVC

– krátkodobé stání do 48 hodin



Županovice (řkm 120,6) – veřejné*



Velká nad Vltavou (řkm 130,9) – veřejné*



Kamýk nad Vltavou (řkm 133,5) – veřejné*



* výše uvedená vývaziště provozují obce ve spolupráci s Povodím Vltavy, kapacita max. 5 plavidel, doba stání max. 12 hodin

INFORMAČNÍ CENTRA



Informační centrum vodní elektrárny Štěchovice

Prof. Vl. Listy 329
Tel.: +420 602 107 456 (možnost prohlídky)
www.stechovice.info



Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou

Klusáčkova 2
Tel.: +420 317 729 050, +420 775 290 032
www.visitynec.cz



Infocentrum Chotilsko

Chotilsko 14
Tel.: +420 734 837 333
www.icka.cz



Informační centrum Nevekov

nám. Jana Heřmana 333
Tel.: +420 605 106 256
www.nevekov.cz



Informační centrum Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 69
Tel.: +420 318 677 171
www.obeckamyk.cz



TIPY NA CYKLOVÝLETY



Na kole do dolního Posázaví (31 km)

Z Davle se vydejte do údolí Sázavy. V Hradištku-Brunšově vás okouzlí výhled na Štěchovickou přehrnu, pojedete skrz Přírodní park Střed Čech, Kamenný Přívoz a Žampach s nejvyšším kamenným viaduktem u nás.



Z mariny Slapy za starou Vltavou (20 km)

Ze Staré Živoheště se vydejte na Besednou, rozhleďte se z Dřtinovy rozhledny, navštivte chotilské muzeum s expozicí Historie staré Vltavy nebo v Prostřední Lhotě Muzeum života venkovského obyvatelstva středního Povltaví.



brdyapodbrdsko.cz
 [/brdyapodbrdsko](https://www.facebook.com/brdyapodbrdsko)
 [@brdyapodbrdsko](https://www.instagram.com/@brdyapodbrdsko)

Brdy a Podbrdsko
TURISTICKÁ OBLAST



Tradiční turistická oblast podél řek Vltava a Sázava. Spojení krásné přírody, historických památek, zážitků a aktivit.

posazavi.com
 [/posazavi](https://www.facebook.com/posazavi)
 [@poznavame_posazavi](https://www.instagram.com/poznavame_posazavi)

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



Muzeum Vltavanu Davle

Muzeum Vltavanu Davle v sídle plaveckého spolku seznamuje s voroplavbou na řece, hojně využívanou až do 20. století. Spolek dnes svou činností směřuje do kulturní oblasti a pořádá řadu kulturních akcí. Nechybí ukázky stavby vorů jako za starých časů či projekty historickým šífrem.



Řeka Sázava

Jak si užít řeku Sázavu? Třeba při klasickém sjízdění řeky. Nejpopulárnější je úsek z Týnce nad Sázavou. Z Davle vás tam doveze legendární Posázavský pacifik. Za prozkoumání stojí chatové oblasti v okolí řeky, zakládané a vyhledávané trampy.



Stezka Svatojánské průdny

Romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy ze Štěchovic do Třebenic vede Naučná stezka Svatojánské průdny. Provede vás úsekem bývalých působivých a zároveň obávaných Svatojánských průdů, zatopených vodní nádrží Štěchovice.



Vyhídky

Okolí řeky Vltavy je plné vyhlídkových míst s jedinečným rozhledem nejen na vodní hladinu. Za pozornost stojí Máj s jedním z nejhezčích výhledů na Vltavu, Bednář, Solenická podkova nabízející jedinečný pohled na meandr řeky či vyhlídky z Albertových skal.




Přehrada Slapy

Slapská přehrada byla vytvořena za účelem regulace řeky Vltavy a výroby elektrické energie. Zároveň je vyhledávanou rekreační lokalitou. Láká k dobrodružství ve vodě, na vodě i v okolí. V její blízkosti se dají podnikat příjemné pěší a cyklovýlety.



Zřícenina hradu Vrškamýk

Vrškamýk patřil mezi letní sídla nejstarších českých panovníků, kteří na něj po léta přijížděli za radovánkami, na lov a na hostiny. Jeho slávu zastíní až nově postavený Karlštejn. Dnes vede opraveným hradním areálem naučná stezka. Zpestření výletu na toto místo vám nabídne i tamní rozhledna.



Plavební komory

Kořensko (řkm 200,35)

Tel.: +420 601 090 289
Květen–září: PO, ST, ČT, PÁ, SO a NE 8–12 a 13–19 h
V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. 385 721 812 případně 602 454 439, 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00)

Přehradы

Vodní dílo Orlík (řkm 144,65) – lodní zdvihadlo

Tel.: +420 318 694 115, +420 724 730 829
Květen–září: PO, ST, ČT, PÁ, SO a NE 8–11 a 12–18 h
Přepravovat lze plavidla do šířky 3,00 m, délky 10 m, hmotnosti 6 t (s posadkou 6,6 t) a ponor 1,30 m (při příznivé hladině na vodním díle Kamýk až 1,4 m). Více informací o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu viz informace SPS č. 9/2023. Plavidla se prepravují po predchozim objednání v objednávkovém systému státního podniku Povodí Vltavy: [rezervace.pvl.cz](#).

Mariny/Přístavy

Marina Popelíky (řkm 145,5)

Tel.: +420 606 584 787, +420 604 252 895
vaclavbucil@seznam.cz
www.yachtclub-milesov.webnode.cz



Marina Hřebeny (řkm 145,6)

Tel.: +420 776 211 896, +420 777 242 085
info@jachtservis.cz, jelinek@jachtservis.cz
www.jachtservis.cz



Marina Salaš (řkm 145,7)

Tel.: +420 606 584 787, +420 604 252 895
vaclavbucil@seznam.cz
www.yachtclub-milesov.webnode.cz



Yacht Club Radava (řkm 155,2)

Tel.: +420 737 204 800 (nutné dopředu rezervovat)
info@yachtclubradava.cz
www.yachtclubradava.cz



Yacht Club Barrandov (řkm 155,6)

Tel.: 382 275 194
yachtclub@yachtclubbarrandov.cz
www.yachtclubbarrandov.cz



Marina Orlík (řkm 158,3)

Tel.: +420 606 097 700, 606 561 913
marinaorlik@seznam.cz
www.marinaorlik.cz
Stání nejsou vhodná pro rozměrné hausbóty.



Vývazisti

Luh (řkm 149,8) – soukromé

Podolsko (řkm 182,6) – soukromé

INFORMAČNÍ CENTRA



Infozentrum vodní elektrárny Orlík
Bohostice - Elektrárna Orlík
Tel.: +420 737 506 950
www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/orlik-136646



Turistické informační centrum Klučenice
Klučenice 69
Tel.: +420 776 289 829, +420 737 013 700
obecklucenice.cz



Turistické informační centrum Milevsko
E. Beneše 6
Tel.: +420 383 809 101, +420 735 759 510
www.milevskem.cz



Turistické informační centrum Písek
Velké náměstí 113 (recepce Sladovny)
Tel.: +420 387 999 999
www.pisek.eu



Turistické informační centrum Bechyně
nám T.G.M. 5
Tel.: +420 381 213 822, +420 602 843 442
www.visitbechyne.cz



TIPY NA CYKLOVÝLETY



Kouzla Vltavy (33 km)

Z Kamýku nad Vltavou se vydejte do kopců, na rozhlednu a zříceninu Vrškamýk, proslulou vyhlídku Solenická podkova, vrchol hráze orlické přehrady, rozhlednu Milada a po cyklotrase Vltavská zpět.



Za perlami orlické přehrady (62 km)

Z Radavy se vydejte na vyhlídku Varta, odkud je krásně vidět hrad Zvíkov na protějším břehu. Po vltavské cyklotrase dojedete až do Zvíkovského Podhradí a dále vás cesta zavede až k zámku Orlík.



Turistika v srdci přírody



Toulava



@toulava



www.toulava.cz



HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



Rozhledna Milada

Na vrchu Krchov nad orlickou přehrady se tyčí rozhledna Milada. Za dobré viditelnosti poskytuje výhled nejen na Orlík, Kamýk a vltavskou podkovu, ale i na Šumavu. Z hráze přehrady k ní vede červeně značená turistická trasa.



Orlická přehrada s vodní elektrárnou

Orlická přehrada je ze všech přehrad na Vltavě největší, nejvyšší, nejvodnatější a nejmohutnější. Využívá se nejen k vodním radovánkám, ale i k výrobě elektrické energie. Do útrob hráze a vodní elektrárny je možné nahlédnout při komentovaných prohlídkách. O zpestření při vaší plavbě se postará lodní zdvihadlo přes hráz přehrady.



Zámek Orlík

Zámek Orlík dostal své jméno dle orlího hnězda. Orel své hnězdo stává vysoko nad zemí a zámek Orlík do napuštění orlické přehrady (1961) čněl 70 metrů nad údolím Vltavy. Původně byl na místě zámku vystavěn raně gotický hrad a celnice vybírající poplatek za plavbu po řece. V okolí zámku se rozkládá rozlehлý anglický park se Schwarzenberskou hrobkou.



Hrad Zvíkov

Zvíkov je hrad nad vodní nádrží Orlík u soutoku Vltavy s Otavou v okrese Písek. Stojí na skalnaté ostrožně asi jeden kilometr pod obcí Zvíkovské Podhradí. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu a v návštěvních hodinách je přístupný veřejnosti. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Areál hradu se dělí na placenou a neplacenou zónu. Volnou část Zvíkova je tedy možno projít celoročně.




Cerpená nad Vltavou

V lesích na břehu orlické přehrady na červené turistické značce najdete kostel sv. Bartoloměje. Kostel stál původně v obci Čerpená na dnešním dně přehrady. Na současné místo byl přesunut před napuštěním Orlíka. Nedaleko se nachází imponantní památkově chráněný železniční most. V současnosti se vedle něj staví nový. Mostu hrozilo zbourání, ale podařilo se ho zachránit.



Stezka údolím Lužnice Toulovou

V místech, kde se u Týna do Vltavy vlévá řeka Lužnice, začíná Stezka údolím Lužnice. Jde o první pěší trasu, která se v ČR zařadila mezi nejlepší stezky Evropy Leading Quality Trails Best of Europe. Vydat se po ní můžete do historického města Bechyně nebo až do Tábora. Celá trasa měří 55 km a je rozdělena do 4 denních etap.



Plavební komory

- ✓ **Hněvkovice II (řkm 208,90)**
Tel.: +420 601 090 288
Květen–září: PO–SO 8–12 a 13–19 h, NE 8–12 a 13–17 h
- ✓ **Hněvkovice I (řkm 210,40)**
Tel.: +420 601 090 287
Květen–září: PO–SO 8–12 a 13–19 h, NE 8–12 a 13–17 h
V provozu čekací stání, na kterém je možno využít připojku elektriny a vody, odčerpávání fekálních vod a výlevku pro chemická WC.
- ✓ **Hluboká nad Vltavou (řkm 229,00)**
Tel.: +420 601 346 462
Květen–září: PO–SO 8–12 a 13–19 h, NE 8–12 a 13–17 h
- ✓ **České Vrbné (řkm 233,10)**
Tel.: +420 702 005 307
Květen–září: PO–SO 8–12 a 13–19 h, NE 8–12 a 13–17 h

* V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. +420 385 721 812, případně +420 602 454 439, +420 723 454 602 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00).

** V období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října pouze na objednávku minimálně 24 hodin předem na tel. +420 723 454 602, +420 724 138 727 (objednat se lze ve všední dny od 8:00 do 15:00).

Mariny/Přístavy

- ✓ **Přístav Hluboká nad Vltavou (řkm 229,12)**
Tel.: +420 778 719 531 (VHF 14)
Funkce ochranného přístavu.
Platby přístavní kartou.
- ✓ **Přístav České Vrbné (řkm 233,30)**
Tel.: +420 702 005 307 (VHF 14)
Funkce ochranného přístavu.
Platby přístavní kartou.
- ✓ **Lannova loděnice České Budějovice (řkm 239,24)**
Tel.: +420 387 683 111 (VHF 14)
Funkce ochranného přístavu.
Platby přístavní kartou.

Vývaziště

- ✓ **Týn nad Vltavou (řkm 204,91–205,00) – veřejné**
- ✓ **Purkarec (řkm 217,30) – veřejné ŘVC**
- ✓ **České Budějovice (řkm 239,13–239,38) – veřejné**

INFORMAČNÍ CENTRA



Informační centrum Týn nad Vltavou
náměstí Míru 1
Tel.: +420 385 772 301, +420 778 491 568
www.tynnadvtavou.cz



Informační centrum Hluboká nad Vltavou
Zborovská 80
Tel.: +420 387 966 164
www.hluboka.cz



Turistické informační centrum Milevsko
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
Tel.: +420 386 801 413
www.budejce.cz



Turistické informační centrum Písek
Karla IV. 416/14
Tel.: +420 724 888 069
www.bavarsko-cechy.eu

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE



1

Stezka Vltavy

Stezka Vltavy se nachází mezi Českými Budějovicemi a Orlíkem, kde Vltava protéká skrz Hlubokou a Týn nad Vltavou. Pojíci prvek – řeka Vltava – nabízí mnoho aktivit na vodě i na souši. 40 km splavněné Vltavy, 60 km cyklostezky, 550 m dlouhá ferrata nad vodou a 4 plavební komory nabízí mnoho zážitků v srdci jižních Čech.



2

Karlův Hrádek

V hlubocké krajině je ukryto mnoho pokladů. Jedním z nich je Karlův Hrádek, který je jedinou památkou Karla IV. v jižních Čechách. Tato zřícenina na ostrohu nad řekou Vltavou měla v minulosti mnoho úkolů – jako například hlídat území a plavce plující na vorech s důležitým materiálem. Hrádek je v současné době výrazně renovován a probíhají zde pravidelné kulturní programy. Pod Karlůvým Hrádkem je umístěno molo osobní lodní dopravy i mola pro menší lodě.



3

Via Ferrata u Hluboké nad Vltavou

Ferrata Hluboká se nachází 8 km od Hluboké nad Vltavou a 4 km od Purkarce. 550 lezeckých metrů čeká na sportovní nadšence i amatéry. Lehčí úsek s označením B/C a těžší úsek s označením C/D se nachází přímo nad vodou a zdolání této ferraty je zejména ve známení horizontální aktivity. Ferrata je tak ideální pro začínající lezce i pro osoby se strachem z výšek. Ferrata je umístěna u cyklostezky a také se zde nachází 2 mola. Vybavení ke zdolání ferraty můžete mít vlastní, nebo si zapůjčit ve Sportovně relaxačním areálu na Hluboké.



4

Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká je perlou jižních Čech. Krásné interiéry, které jsou přístupné téměř celý rok v rámci 5 různých tras nadchnou mnoha detaily a zachovalostí. Příznivci architektury zaznamenají znaky postupné dostavby a přestavby. Zámek a jeho okolí nabízí příjemné procházky v horní a spodní zahradě. Z té spodní je navíc krásný výhled na řeku Vltavu a hlubocké okolí.



5

Zoo Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou je jedna ze dvou zoo v České republice, kam se dá doplout lodí. Na Hluboké je to možné díky lince po Munickém rybníce. Do stanete se tak přímo před zoo, kde je přes 300 druhů zvířat. Neopomenutelnou částí zoo jsou doprovodné programy jako například vánoční nasvícení zoo, večerní komentované prohlídky, krmení zvířátek, čarodějnici v zoo atp.



6

České Budějovice

Velkorylé založení Českých Budějovic na soutoku řek Vltavy a Malše bylo dílem krále Přemysla Otakara II. roku 1265. Město bylo obdáreno četnými výsadami a stalo se brzy křížovatkou obchodních cest spojujících Čechy s Podunajím. Bohatlo nejen obchodem, ale i těžbou stříbra, jehož ložiska byla nalezena v 16. století na Rudolfově. Rozlehlé čtvercové náměstí, nebývale široké ulice a výstavní domy svědčily o světském rozkvětu města, kdežto nejstarší stavba – dominikánský klášter – poukazoval na církevní hodnoty. Unikátem města je přítomnost dvou velkých pivovarů, největší kašna v České republice a samostatně stojící věž – Černá věž.

TIPY NA CYKLOVÝLETY



Kolem kolem Vltavy (24 km)

Ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká si můžete půjčit elektrokola a vyrážit do města České Budějovice. Vybrat si můžete mezi zpevněným povrchem na pravém břehu řeky a asfaltovým po levém, vhodným i pro bruslaře.



Vltavská trasa (13 + 13 km)

Projížďka podél řeky Vltavy vám nabízí uklidňující zážitek. Trasa vede po cyklostezce Eurovelo 7 a vede tudy i Svatojakubská cesta. Cestou můžete navštívit několik zajímavých míst a pro cestu zpět lze využít lodní linkovou dopravu.

Budějovicko
REGION, KTERÝ VÁS CHYTNE ZA SRDCE

České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou
40 km splavněné Vltavy - 4 plavební komory - cyklostezka podél vody

STEZKA
řeky Vltavy

www.stezkavltavy.cz

PŘÍSTAVNÍ KARTA

Od roku 2013 provozuje Ředitelství vodních cest ČR jednotný koncept odběrných sloupků pro plavidla v přístavech a na přístavištích. Ten umožňuje samoobslužné čerpání služeb poskytovaných sloupků s bezhotovostní platbou předplacenou, opakováně dobíjitelnou, čipovou kartou.



Portál přístavní karty pristavnikarta.rvccr.cz vám umožní plně ovládat svou kartu. Na jednom místě můžete kartu dobít klasickou platbou přes e-shop, zjistit zůstatek prostředků nebo si prohlédnout, za co jste v minulosti utráceli a kde. Zde také naleznete aktuální informace o nabízených službách v jednotlivých lokalitách.



V roce 2022 je v provozu 104 sloupků ve 23 lokalitách a další budou přibývat tak, jak jsou budovány nové přístavy a přístaviště na Labi, Vltavě i Baťově kanále.

Poskytované služby (dle aktuální nabídky v dané lokalitě):

- připojení k elektrické energii - 230/400 V
- odběr pitné vody
- odsávání odpadních a nádržních vod
- použití odpadní výlevky
- čerpání pohonného hmot
- přihlášení a odhlášení k pobytu v přístavu a platby za stání

Pro odběr elektrické energie jsou sloupy vybavené standardizovanou zásuvkou CEE (kempingová zásuvka) 230 V/16 A, případně zásuvkami 400 V pro velké lodě.

Pro odběr vody je nutné použít přípojku s NITO ½" rychlospojkou.



Přehled aktuálně poskytovaných přístavních služeb:

LABE:

Děčín	⚡	České Vrbné (komora)	⚡
Dolní Zálezly	⚡	České Vrbné (přístav)	⚡ ⚫ WC
Nučnice	⚡	Lannova loděnice	⚡
Libotenice	⚡		
Roudnice nad Labem	⚡ ⚫	Sudoměřice	⚡
Štětí	⚡ ⚫	Petrov (přístav)	⚡ ⚫ WC
Čelákovice	⚡ ⚫	Strážnice	⚡ ⚫
Poděbrady	⚡ ⚫	Veselí nad Moravou	⚡ ⚫ WC

BAŤŮV KANÁL:

Uheršký Ostroh	⚡
Kostelany nad Moravou	⚡ ⚫
Uherské Hradiště	⚡ ⚫
Sptyihněv	⚡ ⚫ WC
Napajedla – Pahrbek	⚡
Napajedla	⚡ ⚫ WC
Otrokovice	⚡
Praha nábř. Ed. Beneše	⚡ ⚫
Davle	⚡ ⚫
Kořensko	⚡
Hněvkovice – přehrada	⚡ ⚫ WC
Purkarec	⚡
Hluboká n. Vltavou (přístav)	⚡ ⚫ WC

Plány na rozšíření sítě veřejných přístavišť Ředitelství vodních cest





Středočeský kraj



Středočeská centrála
cestovního ruchu

Turistické informační centrum
Středočeské centrály cestovního ruchu
Husova 156/21
Praha 1 – Staré Město

KONTAKT

Tel.: +420 222 288 911

E-mail: info@sccr.cz

www.strednicechy.cz

www.pustitkvode.cz

@DestinaceStredniCechy

@VisitCentralBohemia



@pustitkvode

@pustitkvode



Vydavatel: © Středočeská centrála cestovního ruchu

Praha 2/2024 | 3. vydání | Neprodejné

Foto: archiv SCCR, CzechTourism, Jiří Jiroušek, Jan Hocek, MCU média, Libor Sváček, Patrik Macho, Jacob Lund/Shutterstock.com, Sanchik/Shutterstock.com, Ondřej Soukup, Destinační agentura České středohoří, Jan Valečka, Adobe Stock, Kennymax, Pojizeří a Polabí, Roman Šulc, Kolínská řepařská drážka, Jiří Coubal, Lukáš Zeman, Hana Jampílková, Archiv zámku Nelahozeves, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Prague City Tourism, Good Agency s.r.o., Václav Bacovský, Vorařské spolky Davle a Štěchovice, Jan Sochor, Petr Mareš, Zuzana Reifová, TO Budějovicko, Petr Kubát

Ilustrace: Dutch Masters s.r.o.

HLAVNÍ PARTNERI



DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňová linka / integrovaný záchranný systém	112
Záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158
Vodní záchranná služba Slapy	+420 607 962 552
Vodní záchranná služba Orlík	+420 774 929 280

PLAVEBNÍ NEHODY

Středisko Říčních informačních služeb +420 840 111 254

UŽITEČNÉ ODKAZY

POČASÍ

Český hydrometeorologický ústav www.chmu.cz

PRŮTOKY A VODNÍ STAVY

Povodí Labe www.pla.cz

Povodí Vltavy www.pvl.cz

INFORMACE K PLAVBĚ

Státní plavební správa www.plavebniurad.cz

Informační portál pro plavbu www.lavdis.cz

Aplikace LAVDIS ke stažení





PUSTIT K VODĚ

www.pustitkvode.cz

www.strednicechy.cz